



Funções e operações

Botão	Operação	Modo Metrônomo	Modo Afinador
①	Pressionar e manter por 2 segundos	Liga/Desliga	Liga/Desliga
	Pressionar	Ativa/Desativa a função	Ajusta os meios-tons (0, 1 ou 2)
②	Pressionar e manter por 2 segundos	Alterna para o modo "Afinador"	Alterna para o modo "Metrônomo"
	Pressionar	Seleciona a "batida"	Seleciona os modos de afinação
③	Pressionar e manter por 2 segundos	Liga/Desliga a luz de apoio	Liga/Desliga a luz de apoio
	Pressionar	Seleciona o "ritmo"	Ativa a função "Diapasão"
④⑤	Pressionar	Seleciona o "tempo"	Seleciona a frequência (Afinador) Seleciona a nota (Diapasão)

Usando o afinador

Ao ligar o afinador, o microfone embutido automaticamente começará a identificar as notas. Em lugares com muito barulho, sempre use o clip de contato (acústicos) plugado no jack de entrada e preso ao seu instrumento. Em caso de instrumento "elétrico", plugue-o diretamente no jack de entrada.

Leds Indicativos e Display de LCD

Leds vermelhos e o ponteiro posicionado à esquerda ou à direita, indica o estado "desafinado". Led verde e o ponteiro posicionado no centro, indica o estado "afinado".

Desligamento automático

Se o GTU-2 não estiver no modo "Metrônomo", o aparelho será automaticamente desligado após três minutos sem detectar nenhum sinal ou se nenhum botão for pressionado.

Luz de apoio

Recomendamos ligar a luz de apoio em lugares escuros. Pressione o botão ③ por dois segundos para ligar ou desligar a função.

Troca de pilhas

Quando a exibição das funções no display de LCD começar a ficar enfraquecida está na hora de trocar as pilhas. Use sempre pilhas de qualidade para um uso prolongado do aparelho. Recomendamos a retirada das pilhas em situações prolongadas de falta de uso.

Especificações

Metronômo

Batidas: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ritmo: $\text{♩} \text{♩} \text{♩} \text{♩} \text{♩} \text{♩} \text{♩} \text{♩} \text{♩} \text{♩} \text{♩}$
Tempo: 30~260 bpm

Diapasão

Escala: 4C~4B

Dimensões: 57 X 20 X 100 mm | Peso: 55g | Pilhas: 2 x AAA

Afinador

Frequência A4: 410~450 Hz (Ajuste Padrão = 440 Hz)
Modos de afinação: cromático (C), violão/guitarra (G), baixo (B), violino (V) e ukelele (U)
Semitons: b, bb (para afinar 1 ou 2 meio-tons abaixo)
Tolerância: ± 1 cent
Faixa de afinação: 0A (27,5Hz)~8C(4186,01Hz)

Acessórios

- 1 par de pilhas
- 1 sensor de contato (Clip)

Importado por Giannini S/A
CNPJ: 61.196.119/0001-76
Fabricado na China