

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (IMPORTANTE)

Para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico, não remova o painel. Não exponha este aparelho à chuva ou umidade.




Recorra a serviço técnico qualificado para reparar este aparelho.

Todas as instruções de operação e segurança devem ser lidas antes do equipamento ser utilizado. Todos os alertas no aparelho e nas instruções de operação devem ser seguidos.

As instruções de segurança e operação devem ser guardadas para consulta futura.

1. Conecte o amplificador SOMENTE em uma tomada AC com aterramento e voltagem adequada.
2. Evite o risco de submeter o amplificador a quedas ou impactos violentos.
3. Não bloquear a ventilação sobre o amplificador.
4. Não operar o amplificador próximo de qualquer fonte de calor.
5. Não expor este amplificador à chuva ou umidade.
6. Desconecte o cabo de força da tomada se souber que o amplificador não será utilizado por um longo período.
7. Para reduzir o risco de choque elétrico, NÃO remova o painel ou deixe expostas as partes internas.

ADVERTÊNCIAS

 Símbolo de alerta para a presença de importantes instruções de operação e serviço.

 Símbolo de alerta que previne o usuário quanto à presença de perigo.

ATENÇÃO


Para evitar danos ao amplificador ou outros equipamentos, por favor feche o volume de todos os equipamentos antes de uma conexão de cabos ou desligue os equipamentos.

Ligue os equipamentos em sequência.

Este amplificador tem um circuito de proteção, que se reinicia segundos depois de se ligar a chave power.

1. **INPUT (1/4" mono):** Use este jack de entrada para conectar seu violão ao amplificador.
2. **BASS:** Use este controle para atenuar ou reforçar (9dB) as frequências baixas no amplificador.
3. **MIDDLE:** Use este controle para atenuar ou reforçar (9dB) as frequências médias no amplificador.
4. **TREBLE:** Use este controle para atenuar ou reforçar (9dB) as frequências altas no amplificador.
5. **CHORUS:** O efeito chorus só atua quando a chave estiver na posição 'ON' (chave pressionada).
6. **DEPTH:** Use este controle para ajustar a profundidade do efeito chorus.
7. **VOLUME:** Use este controle para ajustar nível de saída do amplificador.

DESCRIÇÃO DO PAINEL



8. **PHONES (1/4" estéreo):** Use este jack para conectar um fone de ouvido estéreo, para prática silenciosa. O falante interno da caixa acústica será desligado quando este jack for usado.
9. **LED (indicador de "Power On"):** Este LED fica aceso quando o amplificador está ligado.
10. **POWER:** Use esta chave para ligar/desligar o amplificador.
11. **Chave Seletora de Voltagem (127/220V c.a.):** Selecione a posição de acordo com a rede local.
12. **AC INPUT:** Cabo de força com plug 2P+T (NBR14136). Use um adaptador adequado se necessário.
13. **MP3 INPUT (1/8" estéreo):** Use este jack de entrada para conectar um MP3 player (utilize um cabo com plug P2 estéreo).
14. **MIC IN (1/4" mono):** Use este jack de entrada para conectar um microfone ao amplificador (utilize um cabo com plug P10 mono).
15. **MIC VOL:** Use este controle para ajustar o volume do microfone no amplificador.
Nota: os controles de volume, equalização e chorus (do painel frontal) não atuam para a entrada de microfone.

>>> **ATENÇÃO:** VERIFIQUE A CHAVE SELETORA 127/220V, ANTES DE LIGAR O AMPLIFICADOR.

ESPECIFICAÇÕES

Entrada sensível / Impedância-----38dBu / 470K Ohm

Saída(RMS)-----15W / 4 Ohm

alto-falante-----6.5"

Conexões-----Input(1/4")

-----Headphone(1/4")

-----Mic In(1/4"), with Mic Vol

-----MP3 Input (1/8")

Efeitos-----Chorus(with depth control)

EQ(3 Banda EQ)-----Bass, Middle, Treble

Entrada de alimentação-----127V/220V ~ 60Hz.

peso líquido-----4.5 Kg

Tamanho da embalagem-----321x216x338mm

Importado por Giannini S/A

CNPJ: 61.196.119/0001-76

Fabricado na China

Garantia de: 3 meses Não estão cobertos por esta garantia: falhas por mau uso, modificações e acidentes.

Assistência Técnica: Se necessitar de assistência técnica, dirija-se à loja onde você adquiriu o produto e peça para que eles o enviem para nós como "Remessa para Concerto". Não esqueça de levar também a Nota Fiscal da compra do produto.

PAINEL TRASEIRO

